

## NTUhr Px

Dieses Gerät ist dazu bestimmt Datum und Uhrzeit in verschiedenen Modis anzuzeigen.

Nach dem Starten, stellt die Uhr ein Wlan zur Verfügung um die Konfigurationsseite auf zu rufen.

Hierzu verbinden Sie sich mit dem Wlan "NTUhr VPx xxxxxxxx". Das Passwort ist im Standard leer. Nun sollte die Konfigurationsseite automatisch aufgerufen werden. Wenn nicht, navigieren Sie bitte mit einem Browser auf die Seite <http://192.168.13.1>

Die Uhr kann 5 Modis anzeigen:

taktische Uhrzeit



Uhrzeit



Datum/Uhrzeit



Analoguhr



Analoguhr/ Datum



## Die Konfigurationsseite:

N-Tools Uhr VPx  
V2.11  
14137459

aktuell:  
13:52:22  
111352jan23  
11.01.2023  
KW 2  
letzter abgleich: 11.01.2023 09:32:43

Zeige Analoguhr / Datum

Helligkeit LEDs 100 %  
Temperatur Elektronik 33.00° C  
SSID: iC\_OI  
OPTIONEN ÄNDERN

RTC okay  Sekunden zeigen  AccessPoint erstellen auch bei erfolgreicher WIFI Verbindung

[1673445142;16777215;5832448;25343.42;1673428563; 1.00;1.0;°C;0; 33.00;2;5832448.2]

DAUERHAFT SPEICHERN

NEU STARTEN

Durch klicken auf



kommen sie zu den Farbeinstellungen.

Nach dem Sie etwas geändert haben, sollten Sie die Konfiguration Dauerhaft Speichern, da die Einstellungen sonst nach einem Neustart verworfen werden. (bis zum Speichern oder Neustart ist der Hintergrund gelb)

Die Uhr kann über zwei Möglichkeiten gestellt werden:  
NTP (Uhrzeit aus dem Internet)  
Manuell (im Farbeinstellungsmenü)

Die Uhr versucht nach dem Starten über das eingestellte Wlan einen Zeitserver im Internet zu erreichen.

Sonntags um 3:01:00 startet die Uhr neu.

Die Uhr ist mit 5V zu betreiben und braucht bei maximaler Helligkeit bis zu 20Watt.  
Dieses Gerät ist ein Bausatz und stellt kein Produkt dar.

